

EDIZIO due colore

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3404.2.FX.54.35

E-NR: 333 301 010

EAN: 7613175395098

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura -
F - crema

920-3404.2.F.35
333 866 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

Scheda dati: 3404.2.FX.54.35



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 3404.B.BSE
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A 333 306 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.2.A.F.35
canale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 626 010
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010