

Scheda dati: 3404.2.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3404.2.FX.54.60

E-NR: 333 301 950

EAN: 7613175395128

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/>	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
<input type="checkbox"/>	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3404.2.F.60 333 866 950
<input type="checkbox"/>	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950

Scheda dati: 3404.2.FX.54.60


Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.60
377 501 950



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3404.2.A.F.60 333 626 950