

Scheda dati: 3404.2.NAP.Q.62

NEVO

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3404.2.NAP.Q.62

E-NR: 333 301 440

EAN: 7613175396149

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 2 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico




numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040

Scheda dati: 3404.2.NAP.Q.62


Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100





Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Scheda dati: 3404.2.NAP.Q.62

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 ...	3404.2.N.CO.Q.62 333 306 440