

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



**colore:**

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

**Esecuzione:**



- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.F.61  
**E-NR:** 333 326 000  
**EAN:** 7613175373379





<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm



**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 <p>1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco</p>	<p>915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000</p>
 <p>Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco</p>	<p>920-3404.4.S.F.61 333 876 000</p>
 <p>1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco</p>	<p>915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000</p>

**Scheda dati: 3404.4.S.F.61**

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSE 333 306 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.61 333 646 000