

Scheda dati: 3404.4.S.GMI.A.67


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wisier 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.GMI.A.67

E-NR: 331 320 040

EAN: 7613175467955

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wisier 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro







915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040





EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wisier 1 canale scena - 4 tasti -
grigio scuro

920-3404.4.S.GMI.A.67
388 153 040

Scheda dati: 3404.4.S.GMI.A.67

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BAM 331 303 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - Sistema de fissaggio SN...	926-3404.4.S.A.GMI.A.67 388 498 040