

## NEVO

### Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3404.4.S.NAP.Q.61

**E-NR:** 333 321 400

**EAN:** 7613175377711

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolläden, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - weiss

902-NAP.61  
284 006 000



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q  
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Arretierung für Wiser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
 und Dichtung - weiss 921-4400.N.Q.61  
 377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller 3420-2.MAG  
 333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100




Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100




Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100

	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
---	--	------------------------------------

	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
---	--	--------------------------------------

**Zerlegung:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000



Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 2	3404.4.S.N.CO.Q.61
Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Frontscheibe	333 326 400
53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q ...	