

NEVO

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

Feller-NR: 3404.4.S.NUP.Q.61

E-NR: 333 320 400

EAN: 7613175377773

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endscharter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - weiss	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q ...	3404.4.S.N.CO.Q.61 333 326 400