

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena


colore:
☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.4.S.Q.60

E-NR: 333 326 150

EAN: 7613175377797

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena -
4 tasti - Senza telaio di copertura - ne...

920-3404.4.S.Q.A.60
388 152 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3404.4.S.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

Feller-Nr / E-NR

3404.B.BSE

333 306 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1
canale scena - Funzionale con unità funzionale
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...

926-3404.4.S.A.Q.60

333 646 150