

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



Feller-NR: 3404.4.S.Q.A.60

E-NR: 331 326 150

EAN: 7613175465654

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - nero - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena -
4 tasti - Senza telaio di copertura - ne...

920-3404.4.S.Q.A.60
388 152 150

Scheda dati: 3404.4.S.Q.A.60

■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

Feller-Nr / E-NR

3404.B.BAE
331 306 790



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1
canale scena - Funzionale con unità funzionale
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...

926-3404.4.S.A.Q.60
333 646 150