

Scheda dati: 3404.4.S.W.GMI.A.60

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

### Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.GMI.A.60

**E-NR:** 331 330 050

**EAN:** 7613175471082

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù  
- nero

915-3400.2.M.GMI.60  
388 067 050



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù  
- nero

915-3400.2.M.GMI.60  
388 067 050

**Scheda dati: 3404.4.S.W.GMI.A.60**

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.60
		388 007 050
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero	920-3404.4.S.GMI.A.60
		388 153 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.GMI.60
		388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.GMI.60
		388 081 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60
		388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60
		388 077 050

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BAM
		331 303 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.GMI.60
		388 500 050

Scheda dati: 3404.4.S.W.GMI.A.60

