

EDIZIO due colore

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3405.4.FMI.35

E-NR: 333 340 010

EAN: 7613175401317

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 tasti - FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

920-3405.4.FMI.35
333 880 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010

Scheda dati: 3405.4.FMI.35



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

3405.B.BSM

333 343 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2

926-3405.4.A.FMI.35

canali - Funzionale con unità funzionale Wiser -
4 tasti - FMI - crema

333 660 010