

EDIZIO due colore

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3405.4.FX.54.67

E-NR: 333 341 040

EAN: 7613175397306

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040

Scheda dati: 3405.4.FX.54.67



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3405.4.F.67
2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - 333 886 040
F - grigio scuro



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 3405.B.BSE
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A 333 346 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.A.F.67
canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 333 666 040
4 tasti - Senza telaio di copertura - F...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
scuro 283 905 040