

NEVO

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3405.4.NAP.Q.62

E-NR: 333 341 440

EAN: 7613175398419

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Con guarnizione - Con introduzione tubo M20 - grigio chiaro

902-NAP.62
284 006 040



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3405.4.NAP.Q.62



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi
Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Scheda dati: 3405.4.NAP.Q.62

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 ...	3405.4.N.CO.Q.62 333 346 440