

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



#### colore:

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3406.4.S.F.67



**E-NR:** 333 386 040

**EAN:** 7613175369686


Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm


<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


#### Accessorio:


	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3406.4.S.F.67 333 906 040

**Scheda dati: 3406.4.S.F.67**


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro 915-3400.4.S4.FMI.67  
 377 500 040


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro 915-3400.4.S1.FMI.67  
 377 470 040


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro 915-3400.4.S3.FMI.67  
 377 490 040


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro 915-3400.4.S2.FMI.67  
 377 480 040



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio ...	926-3406.4.S.A.F.67 333 716 040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------