


Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.35


## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.4.S.FX.54.35

**E-NR:** 333 381 010

**EAN:** 7613175383101

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 4


**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:










##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35  
377 480 010

 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35  
377 501 010

**Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.35**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema	915-3400.4.S4.FMI.35
		377 500 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35
		377 470 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema	915-3400.4.S3.FMI.35
		377 490 010
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena -	920-3406.4.S.F.35
	4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	333 906 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200
<b>Scomposizione:</b>		
	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54
		283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE
		333 366 780
	Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	926-3406.4.S.A.F.35
		333 716 010
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35
		283 905 010

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.35

