

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FX.54.57

E-NR: 333 381 890

EAN: 7613175383125

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57

377 480 890

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.57

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - coffee	915-3400.4.S4.FMI.57 377 500 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee	915-3400.4.S3.FMI.57 377 490 890
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3406.4.S.F.57 333 906 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	926-3406.4.S.A.F.57 333 716 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.57

