

Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QX.54.A.61

E-NR: 331 381 100

EAN: 7613175465753

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
 Senza telaio di copertura - bianco

920-3406.4.S.Q.A.61

388 158 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61

377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Scomposizione:


Name / Kategorie
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA

283 000 110



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
 Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3406.B.BAE

331 366 790

Scheda dati: 3406.4.S.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
plastica (d...



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.Q.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 716 100
Senza telaio di copertura - Q - bianco