

Scheda dati: 3411.4.S.G.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore DALI Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



Feller-NR: 3411.4.S.G.A.67




E-NR: 331 446 040

EAN: 7613175462714

EDIZIO.liv - Variatore DALI Wiser 1 canale scena -
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
 alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione
 per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI -
 Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare scene - Con
 morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm -
 G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.GMI.67 388 080 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.GMI.67 388 081 040
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro	920-3406.4.S.G.A.67 388 158 040

Scheda dati: 3411.4.S.G.A.67



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.67
(Meno) - grigio scuro 388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.67
(Più) - grigio scuro 388 079 040

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore DALI Wisser 1 canale -	3411.B.BAE
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di	331 426 790
alimentazione elettronica DALI - F...	



EDIZIO.liv - Comando variatore Wisser 1 canale	926-3406.4.S.A.G.A.67
scena - Funzionale con unità funzionale Wisser -	388 509 040
4 tasti - Senza telaio di copertura -...	