

Scheda dati: 3411.4.S.GX.54.A.56

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore DALI Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3411.4.S.GX.54.A.56




**E-NR:** 331 441 090

**EAN:** 7613175462790

EDIZIO.liv - Variatore DALI Wiser 1 canale scena -  
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di  
 alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione  
 per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI -  
 Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per  
 scena consente di salvare e richiamare scene - Con  
 morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti  
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm -  
 GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.4.S1.GMI.56 388 080 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - umbra	920-3406.4.S.G.A.56 388 158 090

## Scheda dati: 3411.4.S.GX.54.A.56



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
Feller



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.56  
(Meno) - umbra 388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.56  
(Più) - umbra 388 079 090

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - F...	3411.B.BAE 331 426 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
---	----------------------------



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura -...	926-3406.4.S.A.G.A.56 388 509 090
--	--------------------------------------



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
---	-------------------------------