

Scheda dati: 3411.4.S.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore DALI Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3411.4.S.GX.54.A.60




E-NR: 331 441 050

EAN: 7613175463926

EDIZIO.liv - Variatore DALI Wiser 1 canale scena -
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
 alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione
 per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI -
 Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per
 scena consente di salvare e richiamare scene - Con
 morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm -
 GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scheda dati: 3411.4.S.GX.54.A.60


EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
 copertura - nero

920-3406.4.S.G.A.60
 388 158 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.GMI.60
 388 081 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.GMI.60
 388 080 050

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
 alimentazione elettronica DALI - F...

3411.B.BAE
 331 426 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
 283 000 110



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale
 scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -
 4 tasti - Senza telaio di copertura -...

926-3406.4.S.A.G.A.60
 388 509 050



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
 nero

901.GX.54.A.60
 283 200 050