

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3902-1.FX.39.P.65




**E-NR:** 203 222 030

**EAN:** 7611386147246

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>              | apparente               |
| <b>con display:</b>                    | No                      |
| <b>con sensore IR:</b>                 | No                      |
| <b>con termostato per ambienti:</b>    | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 2                       |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico     |
| <b>numero di tasti:</b>                | 2                       |
| <b>con campo per dicitura:</b>         | Sì                      |
| <b>grado di protezione (IP):</b>       | IP20                    |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | No                      |

**Accessorio:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio chiaro                               | 900-3902-1.FMI.65<br>378 174 030    |
|  | Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro | 915-4702-12.FMI.P.65<br>378 626 030 |
|  | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro          | 985.FX.39.65<br>283 900 030         |

**Scheda dati: 3902-1.FX.39.P.65**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65  
283 904 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.65  
323 900 030

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie**  
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -  
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di  
fissaggio 52 mm

**Feller-Nr / E-NR**  
3900.BSE  
323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.P.65  
378 626 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.P.65  
378 626 030



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -  
Senza LED - grigio chiaro

900-3902-1.FMI.65  
378 174 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65  
283 904 030