

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:
crema coffee nero
bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:
F FMI FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.L.35

E-NR: 203 213 010 **EAN**: 7611386149509

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR




Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.35 Con LED - crema 378 275 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010

Comando a 2 tasti - crema



chi 985.FX.39.35 283 900 010



Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35 apparecchio - FX - crema 283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35 Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di 323 182 000 fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.35 Con LED - crema 378 275 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010 Comando a 2 tasti - crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010 Comando a 2 tasti - crema



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35 apparecchio - FX - crema 283 904 010