

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.P.35




E-NR: 203 223 010

EAN: 7611386149738

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema	900-3902-2.FMI.35 378 175 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	915-4702-22.FMI.P.35 378 627 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010

Datenblatt: 3902-2.FX.39.P.35


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.35
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3902-2.FMI.35
Ohne LED - crema	378 175 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4702-22.FMI.P.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -	378 627 010
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4702-22.FMI.P.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -	378 627 010
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010