

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 223 010

EAN: 7611386149738

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3902-2.FMI.35
Ohne LED - crema 378 175 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema 985.FX.39.35
283 900 010

Datenblatt: 3902-2.FX.39.P.35


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema
283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.35
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema
323 900 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für
Schraubklemmen-Version - BSE -
Befestigungsdistanz 52 mm
3900.BSE
323 182 000



Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 912.FX.39
FX.39
283 914 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema
283 904 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3902-2.FMI.35
Ohne LED - crema
378 175 010