

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3903-1.FMI.35  
**E-NR:** 323 204 010  
**EAN:** 7611386150536

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	3
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	3
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3903-1.FMI.35  
378 176 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.35  
378 026 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.35  
378 037 010

**Datenblatt: 3903-1.FMI.35**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.35  
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
 crema

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
 crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.35  
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 026 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.35  
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 037 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.35  
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 037 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3903-1.FMI.35  
 Ohne LED - crema 378 176 010