



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-1.FX.39.67




E-NR: 203 204 040

EAN: 7611386152011




EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	3
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	3
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro	900-3903-1.FMI.67 378 176 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4702-12.FMI.67 378 026 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.67 378 037 040

Scheda dati: 3903-1.FX.39.67

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro	985.FX.39.67 283 900 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro	918-4700.FMI.67 323 900 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.67 378 037 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - grigio scuro	900-3903-1.FMI.67 378 176 040

Scheda dati: 3903-1.FX.39.67



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.67

Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 026 040