

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3904-1.FX.39.67

E-NR: 203 206 040

EAN: 7611386157252

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3904-1.FMI.67
Senza LED - grigio scuro 378 178 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.67
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 037 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040

Scheda dati: 3904-1.FX.39.67



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67
283 904 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67
323 900 040

Scomposizione:



Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di
fissaggio 52 mm

Feller-Nr / E-NR
3900.BSE
323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67
378 037 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67
283 904 040

Scheda dati: 3904-1.FX.39.67



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3904-1.FMI.67
Senza LED - grigio scuro 378 178 040