

Fiche technique: 3912-2.FX.39.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3912-2.FX.39.67

E-NR: 203 243 040

EAN: 7611386170336

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Connecteur
enfichable (sans connecteurs pour circuits imprimés) -
Sans LED - Touche double - Commande à 2 touches -
Hauteur 44 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans
touches - Sans LED - gris foncé

900-3912-2.FMI.67
378 183 040



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
Modules laterals LED supplémentaire avec LED
joindre - 1/2 touche - Sans LED -
Commande...

915-4702-22.FMI.67
378 227 040



Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron -
Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé

918-4700.FMI.67
323 900 040

Fiche technique: 3912-2.FX.39.67



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.67
Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé 283 900 040



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
- gris foncé 283 904 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSE
version bornes enfichables - BSE - Distance de	323 183 000
fixation 52 mm	



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 227 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED -	
Commande...	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 227 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED -	
Commande...	



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.67
- gris foncé	283 904 040



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans	900-3912-2.FMI.67
touches - Sans LED - gris foncé	378 183 040