

Fiche technique: 3912-2.FX.39.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3912-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 263 010

EAN: 7611386170640

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Connecteur enfichable (sans connecteurs pour circuits imprimés) - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema

900-3912-2.FMI.35
378 183 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...

915-4702-22.FMI.P.35
378 627 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptirion - Set avec 10 pièces - Sans LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010

Fiche technique: 3912-2.FX.39.P.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSE
version bornes enfichables - BSE - Distance de	323 183 000
fixation 52 mm	



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.P.35
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 627 010
 joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.P.35
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 627 010
 joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans 900-3912-2.FMI.35
 touches - Sans LED - crema 378 183 010