

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3928-1.FX.54.35

E-NR: 203 309 010

EAN: 7613175019475

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Achtfach-Taste -
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
- crema...

900-3928.FMI.35
378 233 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.35
378 050 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35
Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE -	323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.35
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 233 010
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED	
- crema...	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 050 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010