

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 4701-1-C.FX.39.L.67

E-NR: 324 021 040

EAN: 7613175035543

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro

918-4700.FMI.L.67
323 909 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4701-11.FMI.L.67
378 223 040

Scheda dati: 4701-1-C.FX.39.L.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con 915-4701-11.FMI.L.67
LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 223 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.67
Componente - grigio scuro 324 410 040