

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.P.35

E-NR: 324 171 010

EAN: 7613175028934

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 3

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron -
Set avec 10 pièces - Sans LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35
323 900 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - crema

915-4702-12.FMI.P.35
378 626 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.35
- crema	283 904 010



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.35
Composant - crema	324 400 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.P.35
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 637 010
papier - Commande à 1 touche - crema	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.P.35
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 637 010
papier - Commande à 1 touche - crema	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.P.35
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 626 010
papier - Commande à 1 touche - crema	

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.35

