

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4704-2-C.FX.39.35

E-NR: 324 281 010

EAN: 7613175039787

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 8

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35
323 900 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010

Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR
4700.BSE
303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - crema

900-4708-C.FMI.35
324 400 010

Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.35

