

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4704-2-C.FX.39.P.35

E-NR: 324 291 010

EAN: 7613175030579

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - Ohne LED - Mit Papiereinlage -
Vierfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44
mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35
323 900 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
2-Tastenbedienung - crema

915-4704-24.FMI.P.35
378 644 010



Kappte mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 644 010
2-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 644 010
2-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 644 010
2-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 644 010
2-Tastenbedienung - crema	



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach -	900-4708-C.FMI.35
Bestandteil - crema	324 400 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010

Datenblatt: 4704-2-C.FX.39.P.35

