

EDIZIOdue colore

Pulsante Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR.FX.54.35



E-NR: 760 102 010

EAN: 7611386657981

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	tasto singolo
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
numero di bascule di azionamento:	1
con illuminazione:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - crema	920-7560.F.35 378 431 010
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010

Scheda dati: 7563.AR.FX.54.35


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - BSE - incolore	7563.AR.BSE 354 525 000
---	----------------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - crema	920-7560.F.35 378 431 010
---	------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---	-----------------------------