


**Fiche technique: 926-3400.4.S4.A.GMI.A.65**

**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Commande poussoir scène Wiser 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**

 GMI.A (926-)

 G.A (926-)

**Feller-NR:** 926-3400.4.S4.A.GMI.A.65

**E-NR:** 388 478 030

**EAN:** 7613175555492

EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes  
- Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Se compose de set de recouvrement et module de commande - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Éclairé par LED intégrée - Système de fixation SNAPFIX® - 4 touches - GMI.A (926-) - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**version:**

touche en une partie

**sans halogène:**

Oui

**utilisation:**

commutateur/contact à poussoir

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**finition de la surface:**

mat

**approprié pour indice de protection (I**

IP20

**matériau:**

matière synthétique

**type de fixation:**

fixation à serrage

**fenêtre de contrôle/sortie lumineuse:**

Oui

**numéro RAL (similaire):**

7047

**résistance aux chocs:**

-

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

## Fiche technique: 926-3400.4.S4.A.GMI.A.65

### Décomposition:

|                                                                                  | Name / Kategorie                                                                                                                        | Feller-Nr / E-NR                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wisér 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisér - 4 touches - Sans cadre de recouvr... | 926-3400.4.S4.A.G.A.65<br>388 477 030 |
|  | EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - gris clair                                                                  | 2911.GMI.A.65<br>334 070 030          |