

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wiser variateur 2 canaux


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.FX.54.57

**E-NR:** 333 141 890

**EAN:** 7613175388205

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890

**Fiche technique: 3400.4.DD.FX.54.57**


Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 920-3407.4.F.57  
 touches - Sans cadre de recouvrement - F - 333 916 890  
 coffee



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche  
 Montée/Descente - coffee 915-3400.2.M.FMI.57  
 377 310 890



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee 915-3400.4.MIN.FMI.57  
 377 410 890



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.57  
 377 501 890



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57  
 377 450 890



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coff...	926-3407.4.A.F.57 333 736 890
--	----------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890